

Monteringstips, LED-arbetsbelysningssett till Volvo BM LM 621/641-622/642

1. Demontera plåten och de gamla lyktorna
2. Montera gummilist runt hålens kanter. Var försiktig så att du inte klipper "för kort" och vinkla snittet när du klipper av listen (med t ex avbitare), så att de båda ändarna möts på ett snyggt sätt
3. Från plåtens baksida, positionera lyktan "mitt i hålet" med konsollen horisontellt
4. **Märk i de små hålen för montage med medföljande 3,2 mm popnit.** Borra med 3,3 mm borrhål (3,5 mm funkar också). Popnita från plåtens framsida
5. I andra hand kan M5 skruv användas i de stora hålen, men då kommer muttrarna att klämmas mot motvikten och bli en distans på några mm när plåten monteras tillbaka
6. Koppla elen. På lyktorna är röd positiv och svart negativ
7. Montera tillbaka plåten på maskinen.

